



UWAGA: W miejscach kolizji na kable energetyczne i teletechniczne nałożyć rurę ochronną. Przywody posadowione w warstwie przemarzania należy docieplić warstwą żużla lub keramzytu.

[illegible]