



**UWAGA:** W miejscach kolizji na kable energetyczne i teletechniczne należy użyć rurę ochronną. Przewody posadowione w warstwie przemarzania należy docieplić warstwą żużla lub keramzytu.

[illegible]