



**UWAGA:** W miejscach kolizji na kabie energetyczne i teletechniczne nałożyć rurę ochronną. Przywody posadowione w warstwie przemarzania należy docieplić warstwą żużla lub keramzytu.

[illegible]