



UWAGA: W mniejszych kolizji na kabie energetyczne i teletechniczne nałożyć rurę ochronną. Przewody posadowione w warstwie przemarzania należy docieplić warstwą żużla lub keramzytu.

[illegible]